

**ALLPAX**



**Ozon-Desinfektionsgerät  
für Luft und Wasser  
Art.Nr. 10008004**

**Bedienungsanleitung**

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise .....	3
Garantie .....	4
Lieferumfang .....	4
Sicherheitshinweise .....	5
Bedienung .....	6
Technische Daten .....	7
Entsorgungshinweise .....	8

## Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung gilt für das Ozon-Desinfektionsgerät und wurde äußerst sorgfältig erarbeitet. ALLPAX übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in dieser Anleitung und/oder falsche Auslegung dieser Bedienungsanleitung. ALLPAX haftet nicht für Schäden und/oder Probleme, die durch Verwendung von Teilen entstehen, die nicht von ALLPAX geliefert wurden. ALLPAX behält sich das Recht zur Änderung von Spezifikationen und/oder Teilen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Rechte vorbehalten.

## Haftung

1. Wir schließen jedwede Haftung aus, sofern diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist.
2. Unsere Haftung liegt in keinem Fall über dem Gesamtbetrag für den entsprechenden Auftrag.
3. Mit Ausnahme der allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die öffentliche Ordnung und Rechtschaffenheit sind wir nicht verpflichtet zur Erstattung von Schadenersatz, egal welche Art von Schaden vorliegt, ob direkt oder indirekt, darunter Geschäftsschaden, an Mobilien oder Immobilien, weiterhin Personenschaden sowohl bei der Gegenpartei als auch bei Dritten.
4. In jedem Fall haften wir nicht für Schäden, die durch die Verwendung des gelieferten Materials oder durch die Nichteignung dieses Materials für den Verwendungszweck, zu dem es die Gegenpartei erworben hat, entstanden sind.

## Garantie

1. Unter Berücksichtigung der nachfolgend angeführten Beschränkungen, gewähren wir 12 Monate Garantie auf die von uns gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf eintretende Herstellungsfehler und umfasst somit keine Störungen, die durch irgendeine Art von Verschleiß oder Abnutzung, der die Lieferungsstelle unterliegen, entstanden sind.
2. Auf Teile oder Zusätze von Dritten gewähren wir nicht länger Garantie, als der Dritte uns darauf gewährt.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn das gelieferte Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzte Dritte unsachgemäß verwendet wird.
4. Der Garantieanspruch erlischt auch, wenn am gelieferten Material von der Gegenpartei und/oder von ihr eingesetzten Dritten Arbeiten bzw. Änderungen vorgenommen werden.
5. Wenn wir zur Erfüllung unserer Garantieleistung Teile ersetzen, gehen die ausgewechselten Teile in unser Eigentum über.
6. Wenn die Gegenpartei eine sich ergebende Verpflichtung aus der zwischen beiden Parteien geschlossenen Vereinbarung nicht erfüllt, teilweise nicht erfüllt oder nicht fristgemäß erfüllt, sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet, solange diese Situation andauert.

Die Garantiebestimmungen und Haftung sind Teil der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die auf Wunsch zugeschickt werden können.

## Lieferumfang

Ozongenerator

Adapterschlauch

2x Sprudelstein

Fernbedienung

Schrauben zur Wandmontage

Bedienungsanleitung



## Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt lesen!

### Allgemein

In dieser Anleitung sind alle Informationen bezüglich Bedienung, Reinigung und Sicherheit aufgeführt. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, alles sorgfältig durchzulesen – dann werden Sie viel Freude an diesem Gerät haben.

- Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Geräteschild angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Das Gerät muss immer an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr von Brand oder elektrischen Schlägen zu verhindern.
- Das Netzkabel muss frei von Beschädigungen bleiben und frei liegen.
- Bei Problemen mit dem Gerät oder dessen Reinigung immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor mit den Arbeiten begonnen wird.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie es während des Gebrauchs nicht ohne Aufsicht.
- Halten Sie sich bei laufendem Gerät möglichst nicht im selben Raum auf und warten Sie nach der Anwendung 20 Minuten, bis Sie den Raum wieder betreten.
- Wenn Sie Wasser ozonisieren, stellen Sie sicher, dass der Sprudelstein ganz von Wasser umgeben ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einem starken Magnetfeld.
- Behandeln Sie Leder, Gummi, Metall und Kunststoff nicht über einen langen Zeitraum.
- Nicht für Desinfektion Medizinischer Geräte zugelassen.
- Halten Sie mit Mund, Nase und Augen Abstand zur Austrittsöffnung
- Fühlen Sie sich unwohl? Dann schalten Sie das Gerät ab und entfernen sich vom Ort der Benutzung.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder Kranken bedient werden.
- Vorsicht: Hochspannung! Nicht auseinanderbauen.

## **Vorsichtsmaßnahmen**

Sie müssen bei der Anwendung einige Sicherheitsregeln beachten. Ozon kann in höheren Konzentrationen die Atemwege reizen.

Halten Sie sich nicht im Raum auf, wenn er mit Ozon behandelt wird. Da Ozon schwerer ist als Luft, sammelt es sich am Boden. Dort ist die Ozonkonzentration bei der Anwendung höher. Achten Sie deshalb besonders auf Ihre Kinder und Haustiere. Setzen Sie sie nicht dem Ozon aus. Besondere Vorsicht gilt auch für Allergiker und geschwächte Menschen.

Warten Sie nach der Anwendung etwa 20 Minuten, bevor Sie den Raum betreten.

Ozon zerfällt nach seiner Entstehung innerhalb von 20 Minuten rückstandslos. Um sicherzugehen, lüften Sie anschließend.

Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Sie können es ohne sich im selben Raum zu befinden ein- und ausschalten.

## **Bedienung**

Die Bedienung des Ozongerätes ist einfach: Schalten Sie das Gerät mit dem On/Off-Schalter ein. Die Zeit stellen Sie schrittweise in 5-Minuten-Schritten über die Tasten Up/Down ein.

Mit Hilfe der Fernbedienung können Sie die Zeit mit einem Kopfdruck einstellen.

Das Gerät lässt sich vor Ablauf der Zeit mit dem ON/Off-Schalter ausschalten. Das Gerät stoppt nicht sofort, sondern läuft noch 30 Sekunden nach, bevor es sich ausschaltet.

## **Reinigung von Obst und Gemüse**

Verderb von Lebensmitteln geschieht durch anhaftende Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze. Ozon neutralisiert diese Mikroorganismen und das Lebensmittel ist somit länger haltbar.

Zum Reinigen von Obst und Gemüse spülen Sie Ihr Obst oder Gemüse wie üblich ab. Geben Sie es dann in das mit Wasser gefüllte Waschbecken oder eine Schüssel.

Beim Ozonisieren von Flüssigkeiten achten Sie darauf, das Gerät oberhalb des Flüssigkeitsspiegels zu positionieren, um einen Rückfluss in das Gerät zu vermeiden.

Mit dem Sprudelstein und dem Adapterschlauch leiten Sie etwa 10 Minuten lang Ozon in das Wasser ein. Anhaftende Keime und Pestizide werden dadurch neutralisiert.

## **Reinigung von Gegenständen (Plüschtiere, Schuhe, Kissen, Trinkflaschen)**

Zum Reinigen von Plüschtieren, Motorradhelmen und Schuhen geben Sie diese in eine Plastiktüte. Sie können das Ozongerät mit in die Tüte geben oder bei kleineren Behältnissen den Adapterschlauch verwenden. Verschließen Sie den Behälter. Stellen Sie das Gerät auf 20 Minuten ein. Bei Bedarf wiederholen.

## **Geruchsbeseitigung in Zimmern und Räumen**

Zum Entfernen von Gerüchen sorgen Sie zuerst dafür, die Geruchsquelle zu beseitigen. Stellen Sie das Gerät am Einsatzort auf und stellen Sie das Gerät auf 30 Minuten ein. Bei Bedarf wiederholen.

Ozon ist schwerer als Luft, sinkt also zu Boden. Stellen Sie das Gerät an einem erhöhten Ort auf, damit es sich besser im Raum verteilen kann. Ein Ventilator sorgt ebenfalls für eine bessere Verteilung und hilft beim anschließenden Lüften.

Grundsätzlich gilt: auf kleinem Raum, z.B. in einer luftdichten Tüte, genügt eine kürzere Einwirkzeit des Ozon. Für die Luftreinigung eines Zimmers können Sie die Anwendung in 30-Minuten-Intervallen vornehmen. Machen Sie eine kurze Pause zwischen den Reinigungs-Zyklen.

## **Technische Daten**

Modell:	Ozon-Desinfektionsgerät für Luft und Wasser Art.-Nr. 10008004
Stromanschluss:	AC 220-240 V 50/60 HZ
Leistung:	18 Watt
Ozonusstoß:	500mg/h
Gewicht:	1 kg
Abmessungen:	L 195 x B 78 x H 240 mm

## Entsorgung des Ozon-Desinfektionsgerätes



Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte enthalten meist wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Im Hausmüll oder bei falscher Behandlung können diese Geräte der Gesundheit und der Umwelt schaden.

### Hinweis

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelstellen oder schicken Sie es direkt an den Händler zurück von dem sie das Ozon-Desinfektionsgerät erworben haben.



Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG einschließlich Änderungen, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG einschließlich Änderungen.

**ALLPAX GmbH & Co. KG  
Zur Seeschleuse 14  
26871 Papenburg  
Deutschland**

**Tel.: +49 4961 664990  
Fax: +49 4961 66499200  
E-Mail: [info@allpax.de](mailto:info@allpax.de)**